

PH-HD23

Bezdrátová digitální hlavice - S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM -

- Obousměrná rádiová komunikace na 433.92 MHz
- Možnost obrácené komunikace pro rychlejší odezvy
- Ovládání polohy ventilu podle požadované teploty
- Snímání aktuální teploty z vestavěného čidla
- Nadřazeným prvkem mohou být centrální jednotky PH-CJ37, PH-CJ38, PH-CJ39 a řídicí jednotka PH-BHD(7)
- Napájení alkalickými bateriemi 2x1.5 V typ AA
- Konstanta korekce referenčního bodu
- Možnost připojení externího čidla teploty
- Možnost připojení externího zdroje napájení





Popis	3
Montáž a výměna baterií	4
Ovládání (přehled)	6
Nastavení času	7
Párování magnetického kontaktů	8
Párování s centrální jednotkou	10
Deaktivace hlavice ze systému PH	11
Nastavení programu	12
Pracovní režimy	14
Změna požadované teploty	
a režim BOOST	15
Nastavení konstant	16
Тіру	18
Servisní režim	19
Chybová hlášení	19



📃 Popis

PH-HD23 je určena pro regulaci teploty radiátorů. Je vybavena novými funkcemi, které zajišťují komfortní ovládání ventilů. Hlavici je konstrukčně řešena pro ventily M30x1.5, ale lze ji pomocí redukcí montovat i na další typy ventilů (viz str.20).



* Konektor pro externí napájení: lze připojit stabilizovaný zdroj 5 V/ min.100mA (není součásti), kabel musí být zakončen konektorem miniUSB. Při použití externího zdroje mohou být v hlavici baterie, ale jsou odpojené - nelze používat DOBÍJECÍ BATERIE!



Správné připojení externího čidla je možné ověřit např. jeho zahřátím v ruce - do 2 minut se musí zvýšená teplota zobrazit na displeji hlavice.

Externí čidlo CT07-10k slouží pro dokonalejší regulaci v případech, kdy teplotní čidlo uvnitř hlavice je extrémně ovlivněno zdrojem tepla nebo pokud je hlavice nevhodně umístěna za závěsem (pod parapetem) a je tak zabráněno volnému proudění vzduchu.

Postup instalace a správné umístění externího čidla:

- externí čidlo zasuňte do konektoru v hlavici (viz výše);
- externí čidlo umístěte tam, kde nebude ovlivněno teplotou ¹/₂ z radiátoru, přímým slunečním zářením a bude v dostatečné vzdálenosti od dveří. Vyvarujte se umístění čidla na vnější tepelně neizolovanou zeď (ta je zpravidla chladnější);
- hlavice začne regulovat podle externího čidla do 2 minut po jeho připojení (indikováno nápisem SEn2 na displeji).



miniUSE





 Odstraňte původní hlavici z ventilu, jednoduchým odšroubováním (bez nutnosti vypouštění vody z topného systému).



 Pomocí vhodného šroubováku otočte aretační západku směrem nahoru a vysuňte převodovou část z těla hlavice.



 Uchopte převodovou část hlavice PH-HD23, vyšroubujte ozubené kolečko proti směru hodinových ručiček až na doraz. Nasaď te převodovou část s maticí na ventil a rukou dotáhněte matici na ventil (NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ NÁSTROJE!).



- Uchopte těleso hlavice displejem směrem nahoru, zkontrolujte zda páčka západky směřuje také vzhůru. Potom těleso naklapněte z vrchu dolů na ventil s převodovou částí.
- Pomocí vhodného šroubováku otočte aretační západku směrem k ventilu, pro dokončení montáže.





Po nasazení hlavice na ventil se na displeji objeví nápis "Ad:AP" a hlavice se automaticky přizpůsobí ventilu (dokud neproběhne adaptace správně objevuje se i nápis Err). Tato adaptace trvá cca 1 min., poté se hlavice vrátí do normálního režimu.

V případě nekompatibility matice s ventilem vyberte redukci viz str.20.



6. NOUZOVÉ MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VENTILU

Sejměte těleso z převodové části, ventil nastavte manuálně otáčením ozubeného kolečka dle obrázku.



AUTOMATICKÁ ADAPTACE NA VENTIL

Při první montáži hlavice na ventil, dochází k hledání dorazů ventilu tzv. adaptaci na ventil. Hlavice si uloží naměřené hodnoty a regulaci provádí v daném rozsahu chodu ventilu (nápis Err znamená, že hlavice ještě nezná dorazy). Při každém oddělení tělesa hlavice od převodové části se provádí automatická adaptace, aby regulace probíhala správně.



Umístění a výměna baterií

- otevřete kryt baterií a odstraňte ochranný papírek baterií (při prvním použití), tím se stane PH-HD23 funkční;
- nutnost výměny baterií je indikována na displeji symbolem 🔎 ,
- před výměnou baterií vyčkejte do doby, kdy displej nebude svítit a hlavice nebude točit (zavírat nebo otevírat ventil), během výměny baterií nemačkejte žádné tlačítko.



POZOR! V případě, že výměna trvá déle než 20 s, na displeji zmizí veškeré údaje, ale program a parametry zůstanou uchovány. Je nutné zkontrolovat nastavení času, jestliže je hlavice v bezdrátovém režimu tak se čas synchronizuje automaticky.

Pokud po vložení baterií nedojde ke správné komunikaci s centrální jednotkou, je nutné vyjmout baterie na cca 2 minuty. Po opětovném vložení baterií otestujte komunikaci z centrální jednotky tl.TEST.

Do hlavice NEVKLÁDEJTE použité (nebo dobíjecí) baterie s menším celkovým napětím jak 2.75 V!

Vždy používejte alkalické baterie 2 x1.5 V/ AA.

Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady!



Ovládání (přehled)



- 1) Indikace chyb (viz str.19)
- 2) Aktuální den
- 3) Zámek kláves (viz str.18)
- Znak vysílání signálu v obrácené komunikaci
- 5) Indikace slabých baterií
- 6) Aktuální teplota
- Indikace komunikace v systému PocketHome[®] (blíže na str.10)



komunikace základní (CJ -> prvek)

komunikace obrácená (prvek -> CJ)

- 8) Indikace žádosti o topení
- 9) Režim nastavení hodin
- 10) Znak procenta otevření ventilu
- Zobrazení požadované teploty/ aktuálního času/ pozice ventilu a další informace (chybová hlášení, externí teplotní čidlo...)
- 12) Indikace funkce BOOST (viz str.15)
- 13) Indikace funkce dovolená
- 14) Indikace nezámrzové teploty (3°C)
- 15) Nastavený režim

Funkce ovládacích tlačítek



vstup do menu (AUTO, MANU, rFM, OFF, CLO, PROG, PAr, SEr, UAd) krátký stisk = potvrzení (ENTER) dlouhý stisk= krok zpět

listování funkcemi nastavení teploty a času aktivace funkce BOOST viz str.15 uzamčení kláves viz str.18

Pozn.:

Podsvícení displeje aktivujete prvním stiskem jakéhokoli tlačítka!

Pokud 2 min. nedojde ke stisknutí nějakého tlačítka, vrací se hlavice do základního režimu. Funkce tl. — a + se po delším stisknutí urychlí.



Nastavení času

Pokud bude PH-HD23 spárováno s centrální jednotkou, čas není nutné nastavovat. Ten bude automaticky aktualizován centrální jednotkou.



G

Pro návrat do základního zobrazení stiskněte dlouze 2x i -



Párování magnetických kontaktů

Na 3 hlavice je možné spárovat 1 magnetický kontakt. Při otevření kontaktu budou všechny hlavice reagovat zavřením ventilu.









Pokud chcete magnetické kontakty deaktivovat, zvolte v parametru P6 (str.17) jinou hodnotu než OPEn!



Párování s centrální jednotkou

Pro aktivaci do systému PocketHome[®] je možné použít software PH-PC-SW nebo aplikaci PocketHome pro chytré telefony (zdarma ke stažení na ObchodPlay, AppleStore)!



<u>Upozornění</u>: pokud je PH-HD23 aktivována do systému PocketHome[®] (bezdrátového režimu) NENÍ NUTNÉ provádět další nastavení. Veškeré procesy budou řízeny z centrální jednotky!

*unikátní číslo: Každá centrální jednotka má z výroby nastavené unikátní číslo, které zamezí vzájemnému ovlivňování systémů PocketHome®!

(i



 ${ig(i)}$ Nezapomeňte deaktivovat PH-HD23 i na centrální jednotce, jinak CJ bude hlásit Err!





E Na displeji se objeví 2 (2. teplotní změna).



F

Na displeji se nyní objeví **3** pro nastavení třetí teplotní změny. Použijte stejnou metodu jako při nastavení předchozích teplotních úseků. Tímto způsobem lze nastavit **až šest teplotních změn na den.** Pro výběr dalších dní stiskněte 1x **dlouze** tlačítko **i -** nebo pro návrat do základního zobrazení stiskněte 3x **dlouze** tlačítko **i -** .

Aby hlavice pracovala dle nastaveného programu, musí být aktivován pracovní režim AUTO.

Nastavení pracovních režimů jednotky najdete na str.14.

U každého týdenního programu je možné nastavit každý den samostatně nebo využít nastavení bloků dnů, např. pondělí až pátek se stejnými časovými intervaly a sobotu až neděli s jinými.

Není nutné využít všech 6 časových změn. Pokud zadáte 4 časové změny, použijte tl. i + pro potvrzení 5 a 6 změny (ty zůstanou nevyužité).



Přednastavený program z výroby





i



Stisknutím tl. i - se aktivuje podsvícení displeje, dalším stiskem tl. i - vstoupíte do menu. Tl. + / - listujete v menu:



V režimu AUTO pracuje hlavice dle nastaveného týdenního programu.



OFF

V režimu MANU pracuje hlavice dle jedné nastavené teploty, dokud není ručně změněna.





ZMĚNA PRACOVNÍHO REŽIMU



Změna požadované teploty

Při aktivním režimu AUTO



Pokud chcete ovládat hlavici nezávisle na centrální jednotce, ale chcete kontrolovat teplotu v dané místnosti (zachovat bezdrátový režim), využijte NEZÁVISLÝ režim (nastavení v CJ).

🝸 Režim BOOST

Krátkodobé zapnutí - otevření ventilu - zvýšení teploty.

V základní komunikaci, po aktivaci funkce a pokud je hlavice nastavena jako prioritní, může ale nemusí dojít k zapnutí kotle, bude záležet na čase komunikace nastaveném na centrální jednotce.

Při obrácené komunikaci dojde k zapnutí kotle vždy (při splnění podmínek, priorita a procentuální otevření ventilu), protože požadavek je okamžitě odeslán z hlavice do centrální jednotky!



Při zhasnutém displeji stiskněte dlouze tl. + . Na LCD se objeví znak II a hlavice na 20 minut naplno otevře ventil. Pro zrušení funkce před doběhnutím času, stiskněte dlouze tl. - .





Grafické zobrazení konstant:



D P4. Síla utažení ventilu

(1 až 5, z výroby 3)

(i) KOREKCE REFERENČNÍHO BODU:

slouží k přesnému nastavení referenčního bodu při adaptaci hlavice na ventil. Pohybuje se v krocích 1 až 5 a standardně je z výroby nastavena na hodnotu 3. Tuto hodnotu není potřeba většinou měnit. Změnu je nutné provést jen v případě, že hlavice se nedokáže na ventil adaptovat a hlásí **Err1** nebo propouští-li i při zavřeném ventilu. Korekce je také nutná u starších ventilů s vymačkanými těsnícími kroužky nebo u ventilů, které kladou větší mechanický odpor. Čím větší číslo, tím větší síla při utažení ventilu.



Příklady nastavení:

- 1. Hlavice propouští vodu i při zavření na 0% zvětšíme danou konstantu na 4 nebo 5.
- 2. Hlavice začne propouštět vodu až nad hodnotou 50% otevření zmenšíme danou konstantu na 2 nebo 1.



E P5. Rychlost regulace

(1 až 3, z výroby 2)

Hodnoty určují rychlost dosažení požadované teploty: i

- 1 pomalejší regulace, nedochází k překmitům
- 2 optimální regulace, střední rychlost (přednastaveno)
- 3 rychlejší dosažení požadované teploty s možností překmitu požad. teploty

F P6. Funkce "OTEVŘENÉ OKNO"

(0.2°C až 5°C/OPEn/---, z výroby neaktivní ----)



FUNKCE OTEVŘENÉ OKNO:

Pokud náhle poklesne teplota v místnosti (např. vlivem otevření okna) o nastavenou teplotu během 2 minut, hlavice uzavře ventil a tím šetří energii. Na displeji se střídavě zobrazuje symbol ----, údaj o požadované teplotě, aktuální čas a pozice ventilu v procentech. K ukončení režimu dojde při nárůstu teploty nebo za 30 minut.

K dalšímu režimu "otevřené okno" může dojít nejdříve po 10ti minutách a opětovnému poklesu o nastavenou teplotu.

G P8. Adresa hlavice

(z výroby 0)

Adresa se nastaví automaticky po aktivaci hlavice do systému PocketHome® (viz str.10). Na místě pomlček je vždy číslo1 až 63, které udává adresu prvku v centrální jednotce.



i

i

H P11. Korekce měřené teploty

(-5°C až +5°C, z výroby 0)

Tato konstanta slouží k manuálnímu srovnání odchylek mezi skutečnou a naměřenou teplotou (to může být například způsobeno nevhodným umístěním hlavice).



Tlačítky + / - nastavte příslušnou hodnotu a potvrďte tlačítkem i 🕂



Tlačítky + / - nastavte příslušnou hodnotu a potvrďte tlačítkem i 🗲





Tlačítky + / - nastavte příslušnou hodnotu a potvrďte tlačítkem i 🛀



P12. Verze Firmwaru/Obnovení továrního nastavení

Pod konstantou se zobrazí informace o verzi firmwaru.

Pokud stisknete dlouze tlačítko – (na více než 3s), objeví se na displeji nápis **RESET** a hlavice se vrátí do továrního nastavení.

Používejte jen v nutných případech, všechny uložené změny budou smazány a dochází i k nové adaptaci hlavice!

Aktualizace firmwaru je možné provést pouze v servisním oddělení firmy ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Zámek kláves

Í

i

Slouží k zablokování klávesnice, ochrana proti nežádoucí manipulaci.

Stisknutí tl. i ← + tl. – . Zrušení funkce zámku proveďte současným stisknutím tl. i ← a tl. + .





Ochrana proti vodnímu kameni

Tipy

j Jednou za 14 dní ve středu ve 12 hodin proběhne automatická adaptace, aby se zabránilo zablokování ventilu vodním kamenem. Během této funkce svítí na displeji nápis Ad:AP. Tato ochrana probíhá i při zvoleném letním režimu.



Protizámrazová ochrana

Pokud teplota v místnosti je menší jak 3°C, hlavice otevře ventil. Jakmile teplota stoupne, vrací se postupně do nastaveného režimu.

Hromadné předání dat v systému PocketHome®

- i
- Při zobrazení nápisu d:Hr dochází k hromadnému testu všech hlavic, pokud:
- centrální jednotka posílá 2 x do hodiny info o stavu kotle
 při změně času na centrální jednotce





Tuto funkci použijte pouze v bezdrátovém režimu, kdy hlavice je aktivovaná do systému PocketHome[®]. Slouží pro ruční korekci pozice, kdy hlavice žádá o zapnutí topení.

V centrální jednotce je tato hodnota uvedena v parametru procentuální otevření hlavice a je pro všechny hlavice stejná.

Ale pokud některá hlavice propouští v jiné procentuální hodnotě, lze provést na konkrétní hlavici tuto korekci:

- stiskněte tl. i a tl. + vyberte funkci SEr, potvrďte tl. i ;
- stiskněte tl. nebo + a nastavte pozici, kdy hlavice začíná propouštět, poté potvrďte tl. i < , na LCD se objeví nastavený údaj a písmeno P.

Nastavená hodnota z CJ se na displeji hlavice indikuje plamínkem.

Zrušit ruční korekci je možné nastavením pozice v tomto servisním režimu na 0% nebo nad 90% a stisknutím tl. i -

<u>Pozn.:</u> Pokud tato korekce pozice není nastavena, platí jako požadavek na topeni pozice zadaná v centrální jednotce!





Chybová hlášení

Err - svítí při první adaptaci na ventil nebo při výskytu chyb Err0 až Err3 Nejedná se o chybu, hlavice hledá správné dorazy nebo je převodová část oddělená od tělesa hlavice. Pokud svítí trvale a navíc se objevuje některá z chyb Err0 až Err3 postupujte dle níže uvedených řešení.

Err0 - chyba teplotního čidla.

Doporučujeme vyjmout baterie na cca 2 minuty a znovu vložit. Jestliže se chyba znovu objeví na LCD, kontaktujte výrobce.

Err1 - nenalezen doraz.

Hlavice zřejmě není správně nasazena na ventilu, proveď te montáž hlavice na ventil.

Err2 - chyba při adaptaci.

Oddělte těleso hlavice od převodové části a znovu hlavici nasaďte, následně proběhne adaptace. Při opětovném zobrazení chyby, nastavte **P4** na vyšší hodnotu (síla utažení ventilu, viz str.16).

Err3 - chyba mechanismu hlavice nebo zatuhlý ventil.

Oddělte hlavici od radiátoru a ručně procvičte ventil několikanásobným stiskem pístu. Poté proveďte opětovnou montáž hlavice na radiátor, následně proběhne adaptace. Při opětovném zobrazení chyby, nastavte **P4** na vyšší hodnotu (síla utažení ventilu, viz str.16).

Err4 - chyba vysílání

Na centrální jednotce vyberte menu INFO, zvolte příslušnou hlavici a stiskněte tl. TEST. Pokud nedojde k vzájemnému spojení, proveďte reset na bezdrátové hlavici a to vytažením baterií na dobu delší jak dvě minuty. Zkuste opět TEST spojení. V případě neodstranění závady, hlavici znovu spárujte s centrální jednotkou. Při nadále pokračující závadě, zašlete hlavici na opravu.





PH-HD23 Bezdrátová digitální hlavice - S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM -



Technické parametry			
Nonéioní	2 x 1.5 V alkal. baterie typ AA		
Napajeni	(jsou součástí balení!)		
Typ komunikace	obousměrná		
Frekvence	433,92 MHz		
Dosah	300 m (na volné ploše), 35 m (v zástavbě)		
Počet teplotních změn	na každý den 6 změn		
Minimální program.čas	10 minut		
Rozsah nastavitelných teplot	+3°C až 40°C		
Nastavení teplot	po 0.5°C		
Minimální indikační skok	0.1°C		
Přesnost měření	± 0,5°C		
Životnost baterií	1 až 3 roky podle typu použité baterie		
Stupeň krytí	IP30		
Pracovní teplota	0°C až +40°C		

itelných vent	ilů	
PH-HD23 s redukcí		
HERZ DANFOSS UNIVA (shodné s HERZ) COTERM MYJAVA	(závit M28x1,5) (závit M28x1,5) (závit M28x1,5) (závit M28x1,5) (závit M28x1,5)	
DANFOSS RTD (závít M30x1,5) Pro nové typy ventilů značky OVENTROP a ENBRA (M30x1,5) není třeba redukce.		
	PH-HD23 HERZ DANFOSS UNIVA (shodné s HERZ) COTERM MYJAVA DANFOSS RTD Pro nové typy vent OVENTROP a ENBRA (M30x1, redukce.	

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení PH-HD23 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.



Specialista na systém PocketHome® +420 607 087 605



ELEKTROBOCK CZ s.r.o. Blanenská 1763 Kuřim 664 34 Tel./fax: +420 541 230 216 Technická podpora (do 14h) Mobil: +420 724 001 633 +420 725 027 685 www.elbock.cz

CE

Uvedené redukce je možné objednat na www.elbock.cz





